













### Aktivera

För att aktivera telefonen tryck och håll 





### Språk (language)

För att byta språk trycker du först  för att komma in i menyn tryck därefter  för att komma till inställningar ( settings, du kan även bläddra neråt i menyerna genom att trycker på  eller) där efter trycker du  för att komma till språkvalsmenyn (language) där du med knappen  bläddrar fram till det språk du vill ha (english) tryck  för att välja.





### Klocka, datum (clock, date)

För att ställa in klockan trycker du   då kommer du till SET tryck då  när du ställt in klockan trycker du  där efter får du även ställa in datum och sedermera även dag. Avsluta med  efter varje steg


### Alarm






För att ställa in alarmet trycker du    och skriver in det klockslaget du vill ha, avsluta med 

### Knapplås


För att låsa knapsatsen tryck och håll  då kommer symbolen  upp på displayen, för att sen låsa upp knapplåset håll inne  i en sekund var på du trycker 




### Telefonbok

För att spara ett nummer, slå numret var på du trycker , skriv in namn på numret och godkänn genom att trycka 

För att ringa ett nummer från telefonboken tryck  för att komma in i telefonboken, skrolla sen fram det numret nu vill ha genom att använda  eller  , du kan även söka efter ett nummer genom att skriva in första bokstaven i numrets namn  
För att ringa det numret du valt tryck 




### Satellitinställningar

För att byta mellan satellit och vanlig GSM håll nere 

Om du trycker   kommer du till en meny som heter "mode" där kan du välja, med hjälp av , mellan:

1. GS (satellit)
2. GSM
3. GSM then GS (den använder sig av GSM nätet och byter automatiskt till satellit när det krävs)

### Satellitsökning

För att söka nät tryck ,  för att komma till menyn "net search" och  för att välja.

NOTE: telefonen kommer med ca 30 min mellanrum söka efter GSM signaren, finns den inte tillgänglig kommer den stanna kvar på satelliten.  
Tippis är att om du vet att inte GSN nätet är tillgängligt ställer du in telefonen enbart på satellit telefonen kommer då dra mindre ström.

Searching GW = söker satelit

G \* Elascorn = kontakt med satellit